サンポット石油暖房機 工事説明書 FF-512TF•FF-512TF(U)

■取付工事店様へ

設置工事の前に、この工事説明書をよくお読みのうえ正しく据付けてください。

- なお、この工事説明書は、工事終了後に取扱説明書と一緒に必ずお客様にお渡しください。 ●ストーブを設置する場所には、電気設備に関する技術基準、火災予防条例に定められた設置をする必要があ ります。各地区の市・町・村火災予防条例に従ってください。
- ●施工上の責任は当社では負いかねますので、万一施工上に起因する不具合が生じた場合は、貴店の保証規定 によって修理いただくようお願いいたします。
- ●ストーブ本体にテープで貼付けられている注意チラシ等は読んだ後取り除き、お客様にお渡しください。 ●取扱説明書に従って「特に注意していただきたいこと」「使用方法」「アフターサービス」「保証書」につい てお客様に説明してください。

安全のために必ずお守りください

● ここに示した事項は ▲ 警告、▲ 注意 に区分しています。



この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその 作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、また は火災の可能性が想定される内容を示しています。




この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその 作業後の不具合によって使用者が傷害を負う可能性や物的損害の 発生が想定される内容を示しています。

● イラスト(まんが)の横にあるマークは次のように表しています。









⚠警告

据付けや移設は、販売店または据付業者が 行ってください。

●お客様ご自身で据付けをされ、不備があると感電や火災の原因 になります。



据付けは火災予防条例、電気設備に関する技術 基準など法令の基準を守って行ってください。



安全のために必ずお守りください(つづき)


⚠警告

屋内給排気禁止

床下給排気禁止

●屋内に排気すると、排ガスが室内に充満 して危険です。 必ず屋外に排気してください。






必ず屋外に排気してください。

・床下に排気すると、排ガスが室内に漏れ て危険です。






給排気筒を確実に接続

- 給排気筒を確実に接続し、しっかりと固 定してください。
- 風、振動、衝撃などで外れたりすると運 転中に排ガスが室内に漏れて危険です。



給排気筒トップは閉そくしない場所に設置

積雪が多いときに給排気筒トップの周り が雪でふさがれない場所に設置してくだ さい。また、板などによる「雪囲い」は給 排気の妨げになるのでおやめください。 運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。



注意

次の場所には据付けない

火災や予想しない事故の 原因になります



- ■水平でない場所、不安定な場所
- ■不安定な物をのせた棚などの下 ■可燃性ガスの発生する場所またはたまる場所
- ■付近に燃えやすいものがある場所
- ■階段、避難口などの付近で避難の支障となる場所

■温室、飼育室など人のいない場所

<u></u> 注意


標準据付け例

可燃物との距離を離す




【ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離】


●ストーブ右側面と壁面は保守点検のため30cm以上離してください。




●マントルピースなどストーブが囲われる場所に設置する場合 (ストーブは必ず壁面より内側に入らないこと。)



■ストーブに附属された置台の上に据付けること。 ■給排気筒トップから周囲の可燃物までの離隔距離は図の ようにしてください。



材を使用する場合は30cm 以上とする。



●上図では可燃物までの離隔距離を示していますが、保守点検や性能維持 のため、不燃物などの場合も上図離隔距離としてください(※部は除く)。

油タンクとの距離を離す


●油タンクはストーブより2m以上離して 据付けるか、防火上有効な遮へいを設け 据置式の油タンクは、不燃材の床上に据



注意

ゴム製送油管の屋外使用禁止 ● ゴム製送油管は屋外で使用しないでくだ

ひび割れを生じて油漏れの原因になります。



油漏れ確認

付けること。

油タンク・ゴム製送油管・接続部およびストーブなど から灯油漏れがないことを確認の上ご使用ください。 灯油が漏れていると火災のおそれがあります。





給排気筒の点検

●据付けが終わりましたら、もう一度点検してください。 次のような取り付けは、危険であったり、異常燃焼を おこすおそれがありますので、必ず修正してください。










給排気筒トップと開口部(窓など) との距離が離れていること



反転させる。

壁固定金具(B)

調節する

壁にあわせて角度を

仮締め

壁固定金具(A)


●ダンボール箱からストーブを取り出し、パッキン材、テープなどを取り除いてください


開こん


附属品の確認

附属品として次のものが用意されていますので確認してください。 台 取 扱 説 明 書 ワイヤーバンド(小) \bigcirc 固 定 金 具 ストッパーリング 排気管断熱カバー 4×10 4×25 ねじ ねじ (1本) (1本) ワイヤーバンド(大) 工 説明書保










室内側給排気筒 室内側パッキン 室外フランジ 室外側パッキン 給排気筒トップ) 4×25ねじ 3本


据付け

据付け場所の選定

ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離は図のようにな

- る場所を選定してください。 ●燃えやすいものや障害物のない場所。
- ●水平で安定のよい、しっかりした場所。 ●ストーブを背面で固定できる場所。 ● 電源は家庭用100Vの電源コンセント
- をご使用ください。 (電源コードの有効長さは約2mです。) ● 給排気筒が正しく屋外に取り出せる場所。 集合煙突には絶対に取り付けないでくだ
- ●マントルピースなどストーブが囲われる 場所に設置する場合の内部やその周辺は、 できるだけ不燃材料又は準不燃材料ある
- いは防熱板で仕上げを行ってください。 ● 給排気筒トップは高温となります。小さ なお子さまが触れるような場所や、通路、 人通りのはげしい場所には出さないでく
- ●灯油を燃焼させるため、点火時や消火時 ににおいが出ます。給排気筒トップは、 出入口に近い場所や外気が室内に入りや すい場所に取り付けることを避けてくだ さい。





油タンクの組立てと据付け

油タンクを油タンク附属の取扱説明書にしたがって組立て てください。

- ●油タンクは、油タンクの油面がストーブ設置床面より30cm以上2m以内の高さになる
- ように据付けてください。 ●油タンクは熱・振動・衝撃の少ない場所に据付けてください。

ご注意

- ●油タンクの据付けは、各地の火災予防条例にしたがってください。
- ●油タンクは、ストーブとの間に防火上有効な壁などがない場合は、2m以上離してください。 火災の原因になります。
- ●油タンクは、油タンク内の油面がストーブ設置床面より2m以上高くなるところには据 付けないでください。 油が定油面器よりあふれ出ることがあります。


ゴム製送油管の取り付け

ゴム製送油管を接続金具の根元まで差し込み、附属のワイヤ ーバンド(小)で固く締め付けてください。



になります。

- ●ストーブ側接続金具にかぶせてあるキャップを外 すとき、内部の残油が出ることがありますので、 布などを当てて外してください。
- ゴム製送油管の先端や途中を極端に曲げて配管し ないでください。最小の曲げ半径は100mm程度 以上としてください。 ゴム製送油管にひび割れを生じて、油漏れの原因



- ゴム製送油管は上に物をのせたり、重量物がのったり、空気溜りができるような形状に ならないようにしてください。 ● ゴム製送油管は、JIS S 3022 「石油燃焼機器用ゴム製送油管」に合格したもの以外は使用
- しないでください。 ● 送油管の屋外部分及び埋設部分は、防錆処理された鋼管、又は銅管(外径8mm、肉厚
- 所を選んでください。 ●金属製送油管で配管する場合は、切断、加工時の切りくずや切粉をきれいに取り除いて

● ゴム製送油管は紫外線があたると劣化が早くなります。できるだけ日光にあたらない場

から配管してください。 定油面器から油があふれたり、電磁ポンプが故障する原因になります。

O.8mm)を使用してください。ゴム製送油管は使用しないでください。

室温サーミスタの取り付け


- 室温サーミスタを壁面に固定してください。 ●室温サーミスタをストーブより外し、部屋の温度 を代表できる壁面にピンなどで固定してください。 ストーブに取り付けたままですと、正しく室温|
- 調節しません。 ●室温サーミスタのリード線の長さは約2mです。
- その範囲内で取り付けてください。 ●室温サーミスタは直射日光やふく射熱が当たる ところには取り付けないでください。


正しく室温調節しません。 ストーブの固定

ストーブの固定は給排気筒を取り付けてから行ってください。

- ■標準据付け例
- してください。 2. 壁固定金具(A) をストーブ

I.壁固定金具の調節ねじを外






附属のねじ(4×25)を使用して壁に 直接固定してください。 ②モルタル、コンクリートの壁 モルタル、コンクリートの壁に固定す る場合は、市販のコンクリート用プラ

①項と同様に固定してください。 ③石膏ボード、薄い合板の壁 石膏ボード、薄い合板の壁などに固定 する場合は、市販の中空壁用プラグ (ねじ径φ4用)を壁に打ち込み、①項 と同様に固定してください。

グ(ねじ径φ4用)を壁に打ち込み、


④土壁、しっくい壁 土壁、しっくい壁などに固定する場合 は、壁にそえ木をしてから、①項と同 様に固定してください。



延長3m以下、曲がり3箇所以下


■コーナー設置例

じを仮締めする。



4. 壁固定金具(A)を壁に固定して ください。

(壁の材質により壁固定金具の固定する方法が異なりますので、 「標準据付け例」を参照して適切な方法で固定してください。)



- ●ストーブは附属の壁固定金具で必ず固定してください。 壁に固定できない場所での使用はおやめください。
- コーナーに設置する場合、A寸法は必ず10cm以上としてください。 また、右側のA寸法は保守点検に十分な距離としてください。

給排気筒の取付け

標準給排気方式の工事方法 ■給排気筒及び工事部品は、給排気筒の呼び径D40の指定されたも のを使用してください。指定以外のものは使用しないでください。 ■附属している給排気筒セットは、壁の厚さが13cm以下、28cm

以上の壁には使用できません。 壁の厚さが13cm以下である場合は、別売部品の薄型給排気筒ス ペーサ、28cm以上の場合は薄型給排気筒延長アダプタを使用して


- ください。 ■給排気筒の端面(パイプの先端など)でケガをしないように、手袋 をはめて行ってください。
- 1.設置場所を決めてください。
- 2. 給排気筒の穴あけ位置を決めてください。 ● この工事説明書の型紙 (裏面)を壁に押し当てて、給排気筒穴位置を決め
- てください。 ●壁固定金具取付け位置のねじ穴にも印をつけてください。 (穴位置が決まりましたら型紙をはがしてください。)


ご注意

●木造の建物で壁にメタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属板張りを してあるところに給排気筒を通す場合は、それらの金属部に接しないよ う電気的絶縁をしてください。 ●壁に穴をあけるときは、壁内の鉄筋、電気・電話配線、ガス・水道配管 にあたらない場所を選んでください。

3.壁に給排気筒の穴をあけてください。

● 印を付けた位置に直径67~80mmの 穴を室内側から室外に向けて、下向き に約3°の傾斜であけてください。






雨水がストーブ内に入って異常燃焼したり、室内や壁内に浸入すること があります。

● 附属の給排気筒を回して室内・室外側に分離してください。

んでください。



室内側



据付け方法 置台の取り付けと水平調節 ●置台の上にストーブを据付けてから、ス





うに調節してください。

●ストーブは水平に据付けてください。 対震自動消火装置の誤作動や異常燃焼の原因になります。

トーブの4箇所の調節脚で水平になるよ














- 注(※)60cm以上の寸法は、不燃
- ●給排気筒トップは上方及び両側に気流
- 50cm以上離れる場所に、給排気筒を 取り付けてください。


を阻止する障害物がないこと。


● 雪の多い地方では、最高積雪面より





壁固定金具(B)


壁固定金具(A)



























4. 給排気筒を分離してください。







給排気筒の取付け(つづき)

標準給排気方式の工事方法(つづき)

6. 給排気筒トップを取り付けてください。 ● 給排気筒トップに室外フランジ、室外側パッキ ンを通し、室外側より壁穴に差し込み、室内側

給排気筒に半分ほどねじ込んでください。

●雨水が激しくかかるところや濃霧が発生する地域では、雨水の壁内浸入を防 ぐため、ねじ込み部にコーキング剤などを塗布してください。

7. 室内側給排気筒の室内フランジを 固定してください。

● 室内フランジを「上」の文字が上になるよう に、附属のねじ(4×25)3本で壁に固定し てください。

8. 給排気筒トップを固定してください。

● 室外フランジのつまみが上になるように、つ 室外フランジ まみを持って壁面に押え付けながら、給排気 筒トップをさらにねじ込んでしっかりと固定 してください。



●給排気筒の取り付け完了時に給排気筒が3° 下向きになるように、室内・室外フランジの 取り付け向きには十分注意してください。 雨水がストーブ内に入り異常燃焼したり、室 内や壁内に浸入することがあります。

壁厚が13~16cmの場合は附属のスペーサを使用してください。

室外側パッキン

/室外フランジ

排気管断熱カバー

ストッパーリング

2段めのリブ


リブをこえないようにする

■スペーサを室外側給排気筒に通してください。

■給排気筒内の結露水で壁が汚れるおそれが ある場合や寒冷地などで給排気筒の先端が 氷結するおそれがある場合

●スペーサを使用し、給排気筒トップを壁から離 してください。(壁の厚さは13~25cmまで)

9. 室外フランジ部にコーキング剤を塗ってください。



10.ストーブより排気管エルボを外 してください。

●ストッパーを固定しているねじ2本をゆるめ、 ストッパーをずらして排気管エルボを外して

11.排気管エルボに附属の排気管断 熱力バーをかぶせてください。

12.排気管エルボを給排気筒に取り 付けてください。

①室内側給排気筒の排気口に排気管エルボを差 し込んでください。

②差し込み部のリブをはさんで附属のストッ パーリングをかけてください。

13.ストーブと排気管エルボを接続 してください。

①ストーブを動かし、ストーブの排気口に排気 管エルボを2段目のリブが完全にストーブ内 に入るまで差し込んで、接続してください。 ②ストッパーを排気管エルボに押し当て、ねじ 2本を締め付けてください。

14.給気ホースを給排気筒に固定し てください。

● 給気ホースに附属のワイヤーバンド (大) を 通してから、給気ホースを給排気筒の給気口 ピンバン のリブまで差し込み、ワイヤーバンド(大) で締めて固定してください。

● 給気口は2箇所ありますので、使用しない給 気口には給気口キャップを取り付け、ピンバ 給気ロキャップ ンドで固定しておいてください。

15.排気管抜け検知リード線を接続してください。

①ストーブ背面に固定してある排気管抜け検知リード線をストーブより 外し、のばしてください。

②排気管抜け検知リード線の先端の端子を、ねじで固定してください。

③リード線を給気ホースにビニ帯で固定してくださ い。(ビニ帯はあらかじめリード線を固定していた

④余分なリード線をビニ帯でたばねてください。

ものを使用してください。)

● 排気管接続部へのストッパーリングの取り付けや排気管抜け検知リード 線の先端の端子固定を確実に行って、接触不良を起こさないようにして

排気管の接続部が外れていたり、排気管抜け検知リード線が正しく接続 されていないと、『E-19』を表示し点火できません。

● リード線は給排気筒の高温部に触れないようにしてください。

給排気筒の取り付けが終わりましたら、ストーブ と壁とを附属の壁固定金具で固定してください。


●壁の材質により壁固定金具の固定する方法が異なりますので、

ストーブの固定を参照して適切な方法で固定してください。

壁固定金具による本体の固定

延長給排気方式・高地使用時の工事方法

● 標準給排気以外にも排気管や給気管を延長し て取り付けることができます。給排気筒の呼 び径D40タイプの別売延長セットを使用して 延長工事を行ってください。



- ストーブについている排気管抜け検知リード線は約2mまで延長できます。そ れ以上の場合は別売延長コード線(FR-1)で延長してください。
- ●延長配管部材を使用する場合や標高1000m以上の高地で使用する場合は、 燃焼用送風機の回転数を補正する必要があります。以下の手順と表を参考に して設定してください。(設定は操作部で行います。)
- 設定方法 (カッコ内は (U) タイプの場合)

①電源プラグをコンセントに差し込んでください。(運転中は設定できませ

- ②室温設定/時刻合せボタン(温度調節ボタン)の『▲』とセーブボタンを 10秒以上同時に押してください。
- ③デジタル表示部の表示が「HOEO」へ切換ります。
- ④「HOEO」の状態から『▲』を押すごとに「H1EO」→「HOE1」→ 「H1E1」と切換り、『▼』を押すと「H0E1」→「H1E0」→「H0E0」
- ⑤設定したい内容を表示させて設定切換ボタン(リセットボタン)を押し、 通常の表示に戻せば設定完了です。
- ※「H」: 高地設定、「E」: 延長設定、「O」: 未設定、「1」: 設定 を表します。

	- ISIG · C · I · C · C · I · I · I · I · I · I				IXIB - 1000 1000III				
	曲がり 延長	1曲	2曲	3曲	無がり 延長	1曲	2曲	3曲	
	1 m	Α	Α	В	1 m	С	С	D	
	2m	Α	В	В	2 m	О	D	D	
	3 m	Α	В	В	3 m	O	D	D	
で注意	Aの場合:「HOEO」		Bの場合:「HOE1」		Cの場合:「		Dの場合:「H1E1」 、「H0E0」に設定されています。		

- ●延長配管の長さは3m以下、曲がりは3箇所以下になるように配管してく
- それ以上延長しますと異常燃焼することがあります。
- ●排気管の取り付けはストーブ本体出口を最も低い位置とし、上り勾配で取 り付けてください。

下り勾配や凹部になっていますと排気管にドレンがたまり、異常燃焼の原

- ●排気管接続部の全てにストッパーリングの取り付けを確実に行ってください。 『E-19』を表示し点火できないことがあります。
- それ以上標高が高いと異常燃焼の原因になります。
- ●設定方法がわからなくなった場合は、電源プラグをコンセントに入れ直し最 初からやり直してください。

試運転

●最大使用標高は1500mです。

●試運転は使用者とご一緒に必ず行ってください。 詳しくは取扱説明書の34ページを参照してください。

廃棄するときの注意

●ストーブを廃棄するときは、必ず灯油を抜いてください。 リサイクルの支障となります。

この線を床に合せてください。